



## FASI OPERATIVE

**1** Realizzazione di fori pilota a cavallo della lesione, di adeguata inclinazione rispetto all'andamento di questa, da realizzarsi in zone compatte della muratura, per una profondità pari o superiore alla lunghezza della barra e nel numero previsto da progetto. I fori saranno realizzati con diametro inferiore rispetto a quello della barra in particolare il foro dovrà avere un diametro inferiore di circa due millimetri. I fori saranno inclinati alternativamente verso l'alto e verso il basso con uno schema studiato in fase di progetto.

**2** Installazione di **Kimisteel INOX X-BAR** di opportuno diametro e lunghezza, all'interno del perforo con mandrino **Kimisteel SDS DREEL** installato su trapano martello. Completata l'operazione di inserimento delle barre stuccare il foro con adeguate resine della linea Kimitech o malte delle linee Betonfix, Limepor o Tectoria.