



### FASI OPERATIVE

**1** Realizzazione di fori pilota, di adeguata inclinazione (tale da evitare lo sfilamento della barra), da realizzarsi in zone compatte della muratura, per una profondità pari o superiore alla lunghezza della barra o nel numero previsto da progetto.

**2** Inserimento della barra pultrusa **Kimitech TONDO CB** e inghisaggio con resina epossidica fluida bicomponente **Kimitech EP-IN**. Completata l'operazione di inserimento delle barre stuccare il foro con adeguate resine della linea Kimitech o malte delle linee Betonfix, Limepor o Tectoria.

In alternativa a **Kimitech TONDO CB**, in carbonio, è possibile impiegare **Kimitech TONDO VR**, barra pultrusa in fibra di vetro. Nel caso di applicazioni sopra testa e di modesta profondità è possibile eseguire l'inghisaggio delle barre con resina epossidica bicomponente in cartuccia **Kimitech EPOXY CTR**.