

**FASI APPLICATIVE:**

1 Qualora fosse necessario effettuare il ripristino, preparare la superficie asportando completamente il calcestruzzo ammalorato e rimuovere la ruggine presente dai ferri affioranti. Pulire il substrato e bagnare il supporto fino a che sia saturo ed eseguire il ripristino della superficie con opportuna malta della linea Betonfix Monolite N. Attendere la completa asciugatura dell'eventuale ripristino prima di applicare il primer. Su supporti che necessitano di un pre-consolidamento, applicazione sulla superficie trattata di primer a base di resina sintetica bicomponente in dispersione acquosa **Kimicover FIX** con un consumo minimo di 0.2 Kg/mq.

2 Stesura a spatola di malta **Betonfix MONOLITE N** per supporti in muratura con un consumo di 17 Kg/m²/cm. Realizzare uno spessore massimo di 15 mm per mano.

3 A prodotto ancora fresco stendere il tessuto unidirezionale costituito da filamenti di acciaio **Kimisteel GLV 650**, con spatola metallica e/o cazzuola, effettuando una leggera pressione su di esso. Questa operazione servirà a annegare completamente il tessuto all'interno della matrice.

4 Fresco su fresco applicare sul tessuto, con spatola metallica e/o cazzuola, una ulteriore mano della stessa matrice precedentemente impiegata come strato di incollaggio del tessuto di armatura.