



### **FASI OPERATIVE**

**1** Demolizione dell'intonaco esistente a cavallo della lesione per una zona pari a circa 60-90 cm e se necessario prevedere iniezioni di consolidamento. Lavaggio e bagnatura della superficie a saturazione.

**2** Applicazione a spatola, cazzuola o a spruzzo di un primo strato uniforme di malta cementizia fibrorinforzata Betonfix AQM GG, rispettando il consumo previsto nella Scheda Tecnica. Sullo strato di malta ancora fresco, posizionamento della rete di armatura bidirezionale in fibra di vetro con appretto antialcalino Kimitech 550+ a cavallo della lesione garantendo una sovrapposizione tra parzioni consecutive pari a circa 15-20 cm. Si esercita una leggera pressione con una spatola metallica piana in modo da farla aderire perfettamente alla malta applicata. Quando il primo strato è ancora fresco, applicare un secondo strato di Betonfix AQM GG nelle zone in cui è posizionata la rete. Attendere il tempo di stagionatura della malta e procedere alla rasatura.