

Pintura de tejados y estructuras metálicas.

LV77_SA_ES_R2-0717

FICHA DE APLICACIÓN

Pinturas de tejados y estructuras metálicas, se recomienda llevar a cabo::

1. Limpieza del soporte.
2. Pintura;

1) LIMPIEZA DEL SOPORTE

Limpieza a fondo del soporte, con eliminación de polvo, grasa, pinturas viejas friables, moldes y cualquier material que pueda comprometer la buena adhesión de la resina.

Las áreas oxidadas se tratarán aplicando con una brocha o rodillo una capa de resina sintética de un componente lista para usar **SOLUZIONE RUGGINE**, formulada para atacar la oxidación, transformándola en un complejo insoluble y, al mismo tiempo, para hacer una película protectora muy adherente al metal, reemplazando sucesivamente aplicaciones de pintura antioxidante.

2) PINTURA

Extienda con una brocha, rodillo o bomba sin aire sobre toda la superficie de resina **Kimicover 301**. Respetar los consumos previstos en la ficha técnica.

Si la oxidación en algunas áreas ha creado cavidades, estas se sellarán con la misma resina reforzada en la primera capa con el tejido tipo **Kimitech S100** o un tipo similar, específico para el refuerzo de impermeabilizaciones sintéticas y resinas protectoras.

Si hay tragaluces en material translúcido oxidado en el techo, prever el tratamiento con tres capas de resina de poliuretano transparente **Kimicover 301** respetando los niveles de consumo especificados en la ficha técnica.