

Elevación de muros exteriores con mortero térmico

LV130_SA_ES_R1-1019

FICHA DE APLICACIÓN

Creación de capas de mortero mediante.:

1. preparación del sustrato;
2. aplicación del mortero

1) PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Limpiar a fondo toda la superficie.

Los sustratos deben ser planos, estables, duros, normalmente absorbentes. Los ladrillos a colocar deben estar libres de polvo o suciedad y antes de colocar el mortero es necesario humedecer los elementos de ladrillo y, al momento de la aplicación, la superficie de la mampostería debe estar saturada pero sin un velo de agua en la superficie.

2) APLICACIÓN DEL MORTERO

Una vez que se ha preparado el mortero, el montaje se lleva a cabo después de colocar las alineaciones y los pesos y se prepara una capa continua de mortero **Tectoria TERMOMALTA** con una llana, recortando el exceso de mortero.

Para una correcta construcción de la mampostería, para obtener un buen aislamiento térmico de la estructura, es aconsejable rellenar cuidadosamente las juntas horizontales y verticales.