

## Rivestimento monocromatico di pareti

LV83\_SA\_IT\_R3-0717

### SCHEDA APPLICATIVA

Rivestimento monocromatico di pareti previo:

trasparente dopo mino 24 massimo 48 ore.

1. predisposizione del supporto;
2. verniciatura colorata;
3. protezione trasparente.

#### 1) PREDISPOSIZIONE DEL SUPPORTO

Far riferimento alla Scheda Applicativa "Predisposizione di supporti da rivestire con resina" ([LV88](#)) per gli aspetti relativi a pulizia del supporto; controlli preliminari; preparazione della superficie.

Applicare a rullo la resina epossidica bicomponente ad alta penetrazione **Kimicover FIX** rispettando i consumi previsti da Scheda Tecnica.

Gli angoli di contatto tra le pareti andranno raccordati con sgusci realizzabili impiegando la malta rasante **Betonfix RS** in versione bianca. La stessa malta sarà impiegata per la rasatura complessiva del supporto (considerare un consumo di 4-5 Kg/m<sup>2</sup>).

#### 2) VERNICIATURA COLORATA

Attendere la completa stagionatura della malta (almeno 7 giorni) ed applicare a pennello o rullo la resina epossidica bicomponente **Kimitech K40 NF** (rispettare i consumi previsti da Scheda Tecnica) in almeno 3 mani.

Ogni mano successiva dovrà essere applicata atteso l'asciugamento dello strato precedente (minimo 24 ore) e senza lasciar passare più di 48 ore. Tra la prima e la seconda mano, carteggiare la superficie. Tra la seconda e terza mano carteggiare solo qualora dovesse passare un lasso di tempo maggiore di due giorni.

#### 3) VERNICIATURA COLORATA

Dopo minimo 24, massimo 48 ore dalla ultima mano di verniciatura colorata concludere l'intervento con l'applicazione di una mano protettiva trasparente finale secondo i consumi previsti da Scheda Tecnica di **Kimifloor ECO-FINITURA PLUS**.

Qualora dovesse passare un lasso di tempo maggiore, il successivo rivestimento con resina trasparente potrebbe avere problemi di adesione con conseguenti sfogliamenti e distacchi. Se dovessero passare più di due giorni dalla verniciatura colorata, si renderà necessaria una carteggiatura e riverniciatura con una mano di **Kimitech K40 NF** prima di procedere con l'applicazione del protettivo