

Elevazione di murature esterne con malta termica

LV130_SA_IT_R1-1019

SCHEDA APPLICATIVA

Realizzazione strati di allettamento previa:

1. preparazione del sottofondo;
2. applicazione della malta.

1) PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Pulire accuratamente tutta la superficie.

I supporti devono essere planari, stabili, duri, normalmente assorbenti. I blocchi termici da allettare dovranno essere liberi da polvere o sporco e prima della posa in opera della malta è necessario inumidire gli elementi in laterizio e al momento dell'applicazione la superficie della muratura deve risultare satura ma senza velo d'acqua in superficie.

2) APPLICAZIONE DELLA MALTA

Una volta preparata la malta, il montaggio si esegue dopo aver posizionato allineamenti e piombi e con una cazzuola si predispone uno strato continuo di malta **Tectoria TERMOMALTA**, rifilando la malta in eccesso.

Per una corretta realizzazione della muratura, per l'ottenimento di un buon isolamento termico della struttura è consigliabile riempire accuratamente le fughe orizzontali e verticali.