

Realizzazione della barriera al vapore

LV151_SA_IT_R1-1220

SCHEDA APPLICATIVA

Realizzazione della barriera al vapore previa:

1. predisposizione del supporto;
2. rasatura turapori.

1) PREDISPOSIZIONE DEL SUPPORTO

Far riferimento alla Scheda Applicativa "Predisposizione di supporti da rivestire con resina" (LV88) per gli aspetti relativi a pulizia del supporto, ai controlli preliminari e alla preparazione della superficie.

2) RASATURA TURAPORI

Sul supporto asciutto e depolverato con aspiratori, applicazione a rullo di resina epossidica bicomponente ad alta penetrazione **Kimicover FIX** rispettando un consumo non inferiore a 0,2 kg/m².

A fresco, stesura, a spatola, di rasante tricomponente **Kimitech ECF** (armato con rete in fibra di vetro **Kimitech 350**) rispettando un consumo di circa 3 Kg/mq.