



IMPERMEABILIZZAZIONE CON SISTEMI CEMENTIZIO-POLIMERICI



FASI APPLICATIVE

1 PULIZIA DEL SUPPORTO

Eliminare completamente parti inconsistenti, in fase di distacco e non dotate di sufficienti caratteristiche meccaniche, polvere, grasso, ruggine, disarmani, vernici e pitture, lattime di cemento ed ogni altra sostanza o materiale che possa pregiudicare l'adesione dei successivi rivestimenti. Effettuare i controlli preliminari alle strutture da impermeabilizzare descritti nel dettaglio nelle Schede applicative delle lavorazioni in esame.

2 TRATTAMENTO GIUNTI, RACCORDI E SCARICHI

Nel caso di formazione di giunti naturali, se hanno un andamento rettilineo, aprirli con flex per garantire una larghezza di almeno 5 mm. Nel caso di supporti piastrellati privi di giunti, è opportuno ricreare i giunti effettuando con frullino un'incisione in corrispondenza delle fughe.

Per impermeabilizzare i giunti, posizionare il supporto in polietilene ETHAFOAM come fondogiunto prima di applicare il sigillante poliuretano TECNOSEAL 88 o TECNOSEAL 130, successivamente applicare KIMICOVER JOINT P e stendere la rete di armatura KIMITECH 120 da saturare con KIMICOVER DUO.

I punti di contatto tra massetto e pozzetti di raccolta e i raccordi tra parete e pavimento, vanno trattati mediante applicazione di KIMICOVER JOINT P (apposito per i pozzetti da risvoltare all'interno dello scarico) o KIMICOVER JOINT, e successiva stesura della rete di armatura KIMITECH 120 da saturare con KIMICOVER DUO.

NOTA:

KIMICOVER DUO viene sostituito da KIMICOVER GUAINA nel caso a).

3 PRIMERIZZAZIONE

Applicare il primer KIMICOVER FIX MV sulla superficie da impermeabilizzare.

a) Impermeabilizzazione con sistemi cementizio-polimerici

4a IMPERMEABILIZZAZIONE

Stendere la malta KIMICOVER GUAINA e applicare subito dopo la rete KIMITECH TNT avendo cura di annegarla completamente nella malta. Tra le 24 e le 48 ore successive stendere un secondo strato di KIMICOVER GUAINA.

5a FINITURA

Completata la stagionatura dell'ultima mano di KIMICOVER GUAINA, procedere con l'eventuale verniciatura protettiva KIMICOVER BLINDO oppure all'incollaggio del rivestimento mediante adesivo in polvere per piastrelle ADERFLEX KR.

b) Impermeabilizzazione con sistemi cementizi

4b IMPERMEABILIZZAZIONE

Stendere la malta KIMICOVER DUO e applicare subito la rete KIMITECH 350 avendo cura di annegarla completamente nella malta. Ad indurimento avvenuto della prima mano di malta, o comunque non prima di 24 ore, applicare un'ulteriore mano di KIMICOVER DUO.

5b FINITURA

Dopo minimo 7 giorni procedere all'incollaggio del rivestimento mediante l'adesivo in polvere per piastrelle ADERFLEX KR.