






INCAMICIATURA PILASTRO CON BETONCINO COLABILE E ARMATURA AGGIUNTIVA



INCAMICIATURA PILASTRO CON BETONCINO FIBRORINFORZATO COLABILE



FASI APPLICATIVE

① RIMOZIONE DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO

Asportare completamente il calcestruzzo ammalorato al fine di ottenere un supporto solido, esente da parti in distacco e sufficientemente ruvido. Liberare su ogni lato le armature metalliche dal calcestruzzo a contatto. Eliminare qualsiasi residuo di vecchie vernici, sporco, disarmante, muschi e/o licheni, polvere, materiali friabili in genere che impedirebbero la perfetta adesione della malta al supporto.

② TRATTAMENTO DEI FERRI DI ARMATURA




Rimuovere la ruggine dai ferri d'armatura affioranti e portare la superficie a metallo bianco. Effettuare il trattamento protettivo mediante applicazione a pennello di malta idraulica monocomponente rialcalinizzante anticorrosiva **BETONFIX KIMIFER**.

③ POSIZIONAMENTO DI NUOVE ARMATURE E CASSERATURA

Eventuale posizionamento di nuova armatura metallica o di rete elettrosaldata collaborante nel caso di notevole ossidazione dei ferri esistenti con forte riduzione della sezione. Per migliorare il grado di collegamento tra il getto e la struttura esistente inserire sistemi di connessione puntuali su ciascuna faccia del pilastro. Realizzare la casseratura dentro cui eseguire il getto.

④ ESECUZIONE DEL GETTO

Bagnare a saturazione sia le casseforme che la zona da trattare. L'incamiciatura può essere eseguita o con il betoncino cementizio colabile **BETONFIX CR**, o con il betoncino cementizio colabile fibrorinforzato **BETONFIX HCR EVO**, oppure nel caso di spessori minori con malta tixotropica **BETONFIX FB** senza l'utilizzo di casseratura.

INCAMICIATURA TRAVI
CON BETONCINO COLABILE
O MALTA TIXOTROPICA E
ARMATURA AGGIUNTIVAINCAMICIATURA TRAVI
CON BETONCINO
FIBRORINFORZATO
COLABILE